

POLARIS

SAFETY RECALL

— Confidential and Proprietary —

Release Date: May 01, 2025

PGA

Communication #: PGA-25-03

Expiration Date: No Expiration Date

VERSIO: R01 (01. toukokuuta 2025)

TÄRKEÄ KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE!

Versio	Julkaisupäivä	Päivitys
R01	05/01/2025	Initial Safety Recall Release
Jos käytät painettua kopiota, varmista, että sinulla on tämän asiakirjan uusin versio.		

AIHE: 509 FOR POLARIS-KYPÄRILLE, JOISSA ON FIDLOCK®KIINNITYS SYY TÄHÄN TIEDOTTEeseen

509 on todennut, että tietyissä Fidlock® kiinnityksellä varustetuissa 509 for Polaris-kypärissä (valmistettu vuodesta 2020 tähän mennessä ja varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetulla liukutangolla). Kypärän leukahihnan nauhaa ei ehkä ole reititetty oikein. Väärin reititetty leukahihna voi mahdollistaa kiinnityssoljen irtoamisen törmäyksen sattuessa, eikä se välttämättä tarjoa riittävää suojaa törmäyksen sattuessa, mikä lisää päävamman riskiä.

KORJAUS

Polaris on kehittänyt tarkastus- ja hihnan uudelleenreititysohjeet kyseisille Fidlock® kiinnityksellä varustetuille 509 for Polaris-kypärille. Jälleenmyyjien on tarkastettava varastossaan olevat kypärät ennen myyntiä ja reititettävä hihna tarvittaessa uudelleen. Lisäksi jälleenmyyjien on sisällytettävä omistajan käsikirjan lisäys (löytyy tämän asiakirjan lopusta) kaikkiin kypäriin, joita asia koskee, ennen myyntiä.

KORJAUS; ASIAKKAAN TOIMENPITEET

Asiakkaan tulee tarkistaa sisältyykö hänen omistamansa kypärä tuotenumero-/malli listaan. Hänen tulee tarkistaa sen leukahihnan reititys ja tarvittaessa reitittää hihna uudelleen käyttöoppaan lisäyksen ohjeiden mukaisesti. (löytyy tämän asiakirjan lopusta).

Tämä käyttöturvallisuustiedote ei korvaa muita olemassa olevia tiedotteita PGA-25-01 (Tactical 3.0 -kypärät) ja PGA-25-02 (jotkin Tactical 2.0 -kypärät). Kypärät, joihin nämä takaisinkutsut vaikuttavat, on tuhottava ohjeiden mukaan. Lisätietoja näistä takaisinkutsuista: **PGA-25-01** ja **PGA-25-02**.

VIALLISEN KYPÄRÄN TUNNISTAMINEN

HUOMIOI

Tämä tiedote vaikuttaa kaikkiin seuraavien kypärien kokoihin ja väreihin.
Kuvassa 509 kypäriä jotka ovat viitteellisiä. 509 for Polaris sisältää Polaris-logon kypärässä.

KYPÄRÄT, JOITA ASIA KOSKEE	viitekuva
Tactical 2.0 Huomautus: Vuonna 2023 valmistettuihin S ja M- kokoisiin kypäriin sovelletaan erillistä takaisinvetoa, ja ne tulee hävittää.	 Black Legacy - Mattapintainen väri esimerkkinä.
Altitude 2.0	 Lemon Pop - Kiiltävä viimeistely väri esimerkkinä.
Delta R3L	 Oil Slick - Kiiltävä viimeistely väri esimerkkinä.

KYPÄRÄT, JOITA ASIA KOSKEE	viitekuva
Delta R4	 Black Aura - Kiiltävä viimeistely väri esimerkkinä.
Delta V	 Hi-Vis - Kiiltävä viimeistely väri esimerkkinä.
Mach III	 Blacktop - Kiiltävä viimeistely väri esimerkkinä.

KYPÄRÄT, JOITA ASIA KOSKEE	viitekuva
Mach IV	 Renegade - Mattapintainen väri esimerkkinä.
Mach V	 Renegade - Kiiltävä viimeistely väri esimerkkinä.

TUOTENUMEROT, JOITA ASIA KOSKEE,

Linkistä löydä tuotenumeroistauksen joita asia koskee:

1. Linkki osanumerolistaan, joita asia koskee, klikkaa: [HERE](#).

Navigointi asiakirjassa:

2. Paina Ctrl+F (Windows) Aktivoidaksesi hakutoiminnon numerolistassa.
3. Kirjoita etsimäsi osanumero tai kypärän kuvaus hakupalkkiin.
4. Aloita haku painamalla Enter tai napsauttamalla hakupainiketta.
5. Käytä navigointipainikkeita tai nuolia siirtyäksesi hakutulosten välillä.



2020+ 509 ja 509 for Polaris-kypärän käyttöoppaan lisäys

TÄRKEÄ!

Tämä lisäys sisältää uutta tietoa **Fidlock-kiinnityshihnasta®**.
Säilytä tämä lisäys kypärän käyttöoppaan mukana myöhempää tarvetta varten.

Tämä lisäys vaikuttaa seuraaviin 509 ja 509 Polaris-kypäriin:

- Altitude 2.0
- Delta R3L
- Delta R4
- Mach IV
- Mach III
- Mach V / Delta V
- Tactical 2.0 - *Huomaa, että vuonna 2023 valmistettuihin (S- ja M- kokoihin) sovelletaan erillistä takaisinvetoa, ja ne tulee hävittää erillisten ohjeiden mukaan..*

Varmista että laukahihna on reititetty oikein ennen käyttöä

Oikea hihnan reititys	Väärä hihnan reititys
  recommended strap assembly  	   

VAROITUS

Väärä hihnan reititys voi antaa kypärän irrota onnettomuuden aikana, mikä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Jos leukahihna on reititetty väärin:

Reitä hihna oikein sormillasi;

Älä käytä työkaluja, jotka voivat vahingoittaa tai rispaannuttaa leukahihnaa.

Voit skannata QR-koodin puhelimellasi, jotta sinut ohjataan opetusvideoon.

Linkki: ride509.com/pages/fidlock-inspection

